

ROGER TÁVIRÁNYÍTÓ (ADÓ) TANÍTÁSI ÚTMUTATÓ



E80/TX52



E80/TX54



E80/TX44

1. lépés

A tanítani kívánt gombot és a vele szemköztí gombot nyomjuk folyamatosan egyszerre – az új adón
- a LED villog



2. lépés

Mikor a LED folyamatosan világít engedje el azt a gombot amire **NEM** szeretne kódot tanítani.
- A LED lassan villog
- Várjuk meg amíg a LED gyors vibrálásba vált

3. Lépés

A régi Roger adón nyomjuk folyamatosan, a másolni kívánt gombot, a két adót elejükkel egymáshoz tartva.

- Amennyiben a tanítás sikeres volt, a LED folyamatosan világít, majd elalszik

4. Lépés

Most elengedheti a gombot az új és a régi adón is.